

jura®



Bedienungsanleitung
Instructions for Use
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Manual de instruções
Bruksanvisning
Руководство по
эксплуатации
Instrukcja obsługi



Próżniowy pojemnik na mleko ze stali szlachetnej

- ⚠** Niniejsza instrukcja obowiązuje dla próżniowego pojemnika na mleko ze stali szlachetnej o pojemności 0,4 l i 0,6 l.

Ważne wskazówki

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Próżniowy pojemnik na mleko ze stali szlachetnej jest przeznaczony do utrzymywania temperatury chłodnego mleka. Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Firma JURA nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem eksploatacji pojemnika należy przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać jej. Świadczenie gwarancyjne nie dotyczy uszkodzeń ani usterek powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu blisko pojemnika i przekazać kolejnym użytkownikom.

Dla Państwa bezpieczeństwa

Jak unikać uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia pojemnika:

- Nieużywany pojemnik przechowywać zawsze **otwarty**.
- Nie wkładać do pojemnika kostek lodu ani nie wlewać płynów gazowanych.
- Nie dolewać stale mleka. Mleko znajdujące się dłużej w pojemniku może być zepsute.
- Jeśli po użyciu pozostało mleko, należy przechowywać je w innym naczyniu, nie w tym pojemniku.
- **Nie** myć pojemnika na mleko i jego pojedynczych części w zmywarce.
- Trzymać pojemnik z dala od źródeł ciepła.

Uruchomienie

- i** Próżniowy pojemnik na mleko ze stali nierdzewnej należy przed pierwszym użyciem dokładnie umyć.

- i** Dzięki długiemu przewodowi mleka pojemnik na mleko można umieścić daleko od ekspresu. Przewód można także pociąć na trzy przewody zastępcze po 120 mm.
- ▶ Połączyć ze sobą przewód mleka (1), przyłączy (2) i czarną uszczelkę gumową (3) i zamontować je w pokrywie (4).
- ▶ Umieścić przezroczystą uszczelkę gumową (6) w pokrywie (5).
- ▶ Umieścić prostą stronę rurki metalowej (7) w uszczelce gumowej (6).
- ▶ Napełnić pojemnik mlekiem i zamknąć pokrywę. W zamkniętym pojemniku chłodne mleko utrzymuje temperaturę przez ok. 8 godzin.
- ▶ Podłączyć przewód mleka (1) do automatycznego ekspresu do kawy. W tym celu wetknąć końcówkę przewodu mleka bez przyłącza na przyłączy, które zostało dostarczone razem z Państwa automatycznym ekspresem do kawy.

Czyszczenie i konserwacja

- i** Nie używać do czyszczenia ostrych środków czyszczących o właściwościach ściernych ani twardych przedmiotów. Może to uszkodzić powłokę próżniowego pojemnika na mleko ze stali szlachetnej.
- i** Ze względów higienicznych zaleca się regularną (co około trzech miesięcy) wymianę przewodu mleka. Przewody zastępcze są dostępne w sklepach specjalistycznych.
- ▶ Dokładnie płukać próżniowy pojemnik na mleko ze stali szlachetnej i pojedyncze części pod bieżącą wodą. W przypadku mocno przyschniętych pozostałości mleka namoczyć pojedyncze części w roztworze z 250 ml zimnej wody i 1 zakrętki do dozowania środka czyszczącego do systemu mlecznego firmy JURA. Następnie dokładnie wypłukać pojedyncze części.

www.jura.com