



Gerät entkalken

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1 - Symbol »Entkalkung« leuchtet




2 - Taste »Programmiermodus« 2 sec. drücken




3 - Symbol »Restwasserschale« leuchtet



4 - Restwasserschale entnehmen



5 - Restwasserschale leeren




6 - Kaffeesatzbehälter leeren




Gerät entkalken

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


7 - Restwasserschale einsetzen




8 - Symbol »Wassertank« blinkt




9 - Gefäß unter Heißwasserauslauf stellen




10 - Wassertank entfernen



11 - Wassertank leeren




12 - JURA-Entkalkungstabletten auflösen




Gerät entkalken

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


13 - Lösung in den Wassertank füllen




14 - Wassertank einsetzen




15 - Symbole blinken von rechts nach links




16 - Drehknopf öffnen



17 - Wasser fließt aus dem Heißwasserauslauf




18 - Symbole blinken von links nach rechts



Gerät entkalken

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


19 - Drehknopf schließen




20 - Symbol »Restwasserschale« leuchtet




21 - Restwasserschale entnehmen




22 - Restwasserschale leeren



23 - Kaffeesatzbehälter leeren




24 - Restwasserschale einsetzen




Gerät entkalken

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


25 - Symbol »Wassertank« leuchtet




26 - Wassertank entfernen




27 - Wassertank ausspülen (3x füllen und leeren)




28 - Wassertank füllen



29 - Wassertank einsetzen




30 - Symbole blinken von rechts nach links




Gerät entkalken

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


31 - Gefäß unter Heißwasserauslauf stellen




32 - Drehknopf öffnen




33 - Wasser fließt aus dem Heißwasserauslauf



34 - Symbole blinken von links nach rechts



35 - Drehknopf schließen




36 - Symbol »Restwasserschale« leuchtet




Gerät entkalken

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


37 - Restwasserschale entnehmen




38 - Restwasserschale leeren



39 - Kaffeesatzbehälter leeren



40 - Restwasserschale einsetzen



41 - Symbole blinken 3x

