

# GIGA X8c/X8

## Очистка кофе-машины

Приблизительная продолжительность 20 мин

Необходимый материал: таблетка для 3-фазовой очистки упаковка из 25 шт. (Art. 25045)



упаковка из 6 шт. (Art. 24225)



**⚠** Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по эксплуатации кофе-машины GIGA X8c/X8». Во избежание опасностей, прежде всего, прочтите указания по технике безопасности и предупреждения и обязательно соблюдайте их.

### «Индикация на дисплее»



Условие: «Очистить кофе-машину»



«Очистка»






«Опустошите контейнер для коф. Отходов»



«Нажмите кнопку Rotary»





«Кофе-машина выполняет очистку»  
«Добавьте таблетку для очистки»



«Нажмите кнопку Rotary»



«Кофе-машина выполняет очистку»  
«Опустошите контейнер для коф. Отходов»



«Очистка» / «Очистка успешно выполнена.»