

# GIGA X8c/X8

## Rengöring av apparaten

Ungefärlig tidsåtgång 20 min.

Använt material:

3 i 1 rengöringstablett

Förpackning à 25 st (Art. 25045)



Förpackning à 6 st (Art. 24225)




Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning GIGA X8c/X8". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

### "Displayindikering"




Förutsättning: "Rengör apparaten"



"Rengöring"






"Töm kaffesumpbehållaren"



"Tryck på Rotary Switch"




"Apparaten rengörs"  
"Lägg i en rengöringstablett"



"Tryck på Rotary Switch"



"Apparaten rengörs"  
"Töm kaffesumpbehållaren"



"Rengöring" / "Rengöringen har utförts."