

*jura*<sup>®</sup>



**E6** (EA/SA/INTA/EB/SB)  
Istruzioni per l'uso

## La Sua E6

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Elementi di comando</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Avvertenze importanti</b>  | <b>5</b>  |
| Usò conforme .....  | 5         |
| Per la Sua sicurezza.....   | 5         |
| <b>1 Operazioni preliminari e messa in servizio</b>   | <b>9</b>  |
| Collocazione dell'apparecchio.....  | 9         |
| Riempimento del contenitore di caffè in grani.....  | 9         |
| Rilevazione della durezza dell'acqua .....  | 9         |
| Prima messa in funzione .....   | 9         |
| Collegamento del latte.....   | 11        |
| Collegare l'accessorio (tramite collegamento radio).....                                    | 11        |
| <b>2 Preparazione</b>   | <b>13</b> |
| Espresso e caffè .....  | 13        |
| Due espressi e due caffè .....  | 13        |
| Cappuccino e espresso macchiato.....  | 14        |
| Caffè Barista e lungo Barista .....   | 14        |
| Espresso doppio .....   | 15        |
| Schiuma di latte.....   | 15        |
| Acqua calda .....   | 15        |
| Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza ..... | 16        |
| Regolazione del macina caffè .....  | 16        |
| <b>3 Funzionamento quotidiano</b>   | <b>18</b> |
| Riempimento del serbatoio dell'acqua .....  | 18        |
| Accendere l'apparecchio .....   | 18        |
| Manutenzione quotidiana .....   | 18        |
| Manutenzione regolare.....  | 19        |
| Spegnere l'apparecchio.....   | 19        |
| <b>4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione</b>                              | <b>21</b> |
| Adeguare impostazioni prodotto.....   | 21        |
| Spegnimento automatico .....  | 23        |
| Impostazione della durezza dell'acqua.....  | 23        |
| Lingua.....   | 24        |
| Unità di misura quantità d'acqua.....   | 24        |
| <b>5 Manutenzione</b>   | <b>25</b> |
| Risciacquo dell'apparecchio .....   | 25        |
| Risciacquo dell'ugello per microschiuma.....  | 25        |
| Pulizia dell'ugello per microschiuma .....  | 25        |
| Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma.....                                | 27        |
| Inserimento/sostituzione del filtro .....   | 27        |

|   |           |
|---|-----------|
| Pulizia dell'apparecchio.....                                       | 28        |
| Decalcificazione dell'apparecchio.....                              | 29        |
| Decalcificazione del serbatoio dell'acqua .....                     | 31        |
| Pulizia del contenitore di caffè in grani.....                      | 31        |
| <b>6 Segnalazioni sul display</b>                                   | <b>33</b> |
| <b>7 Risoluzione di eventuali problemi</b>                          | <b>34</b> |
| <b>8 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali</b> | <b>36</b> |
| Trasporto / svuotamento del sistema.....                            | 36        |
| Smaltimento .....   | 36        |
| <b>9 Dati tecnici</b>   | <b>37</b> |
| <b>10 Indice alfabetico</b>   | <b>38</b> |
| <b>11 Come contattare JURA / Avvertenze legali</b>                  | <b>39</b> |

## Ambito di validità



Queste istruzioni per l'uso valgono per i seguenti modelli:

- E6
- E60
- E600



Per facilitare la lettura, nelle presenti istruzioni per l'uso viene menzionato sempre solamente il modello «E6».

## Descrizione dei simboli adottati

### Avvertenze


|   |   |
|---|---|
|  <b>AVVERTENZA</b> | Osservare sempre scrupolosamente le informazioni evidenziate dai termini <b>ATTENZIONE</b> o <b>AVVERTENZA</b> e da un pittogramma.                               |
|  <b>ATTENZIONE</b> | La segnalazione <b>AVVERTENZA</b> indica il pericolo di possibili lesioni gravi; la segnalazione <b>ATTENZIONE</b> indica il pericolo di possibili lesioni lievi. |
| <b>ATTENZIONE</b>   | <b>ATTENZIONE</b> segnala situazioni che possono causare un danneggiamento all'apparecchio.   |

### Simboli adottati

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Intervento richiesto.</b> Il simbolo segnala che l'utente deve eseguire un'operazione. |
|  | <b>Consigli e suggerimenti utili per renderle ancora più facile l'uso dell'E6.</b>        |
| «Caffè»   | <b>Visualizzazione a display</b>  |


## Elementi di comando



- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Coperchio dello scomparto di riempimento della pastiglia per la pulizia | 9  | Coperchio manopola di regolazione del grado di macinatura  |
| 2 | Scomparto di riempimento della pastiglia per la pulizia                 | 10 | Manopola di regolazione del grado di macinatura  |
| 3 | Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma                 | 11 | Interruttore di esercizio ON/OFF  |
| 4 | Coperchio del serbatoio dell'acqua                                      | 12 | Ugello per microschiuma  |
| 5 | Serbatoio dell'acqua  | 13 | Erogatore del caffè regolabile in altezza  |
| 6 | Cavo di rete (lato posteriore dell'apparecchio)                         | 14 | Ripiano appoggio tazze   |
| 7 | Contenitore dei fondi di caffè  |    |  |
| 8 | Vaschetta di raccolta acqua   |    |  |



- 1 Display
- 2 Pulsanti multifunzione (funzione dei pulsanti dipendente dalla rispettiva visualizzazione sul display)
- 3 Manopola di erogazione acqua calda e vapore



Interfaccia di servizio per JURA Smart Connect disponibile come opzione

## Avvertenze importanti

### Uso conforme

L'apparecchio è concepito e costruito per il solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio. La JURA Elektroapparate AG declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso non conforme.

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni o difetti che sono da ricondurre all'inosservanza delle istruzioni per l'uso. Conservare le presenti istruzioni per l'uso vicino all'apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.


### Per la Sua sicurezza

Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.



In questo modo si previene il pericolo di folgorazione:

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di rete difettoso.
- Se si sospettano danneggiamenti all'apparecchio, ad esempio per via dell'odore di bruciato, scollegarlo immediatamente dalla rete e rivolgersi al servizio di assistenza JURA.
- Per gli apparecchi con collegamento fisso del cavo di rete: Se il cavo di rete di questo apparecchio è danneggiato, dovrà essere riparato direttamente da JURA o presso un centro di assistenza autorizzato JURA.

- Per gli apparecchi con cavo di rete innestabile: se il cavo di rete di questo apparecchio è danneggiato, dovrà essere sostituito tramite uno specifico cavo di rete disponibile direttamente presso JURA o presso un centro di assistenza autorizzato JURA.
- Assicurarsi che l'E6 e il cavo di rete non si trovino nelle vicinanze di superfici surriscaldate.
- Assicurarsi che il cavo di rete non venga schiacciato e non si usuri a contatto con spigoli vivi.
- Non aprire, né tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Non apportare modifiche all'apparecchio salvo quelle descritte in queste istruzioni per l'uso. L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. L'apparecchio, una volta aperto, rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati JURA, utilizzando pezzi di ricambio e accessori originali.
- Per scollegare l'apparecchio completamente e in modo sicuro dalla rete elettrica, spegnere l'E6 prima tramite l'interruttore di esercizio ON/OFF . Solo allora estrarre la spina dalla presa di rete.


In corrispondenza degli erogatori e dell'ugello per microschiama sono possibili scottature e ustioni:

- Collocare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio. Servirsi delle apposite impugnature.
- Fare attenzione che l'ugello per microschiama sia montato correttamente e sia pulito. In caso di montaggio scorretto o intasature, è possi-


bile che l'ugello per microschiuma o parti dello stesso si stacchino.

- L'E6 può essere comandata a distanza tramite dispositivi mobili. Assicurarsi che la preparazione di un prodotto o l'avvio di un programma di manutenzione non metta in pericolo terze persone, ad esempio in seguito al contatto con gli erogatori.

Un apparecchio danneggiato non è sicuro e può provocare lesioni e incendi. Per prevenire danni, possibili lesioni e pericoli di incendio:

- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere l'E6 dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo e irraggiamento solare diretto.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare l'E6 con l'interruttore di esercizio ON/OFF . Pulire l'E6 sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui.
- Non immergere mai in acqua l'E6, il cavo e gli attacchi.
- Non inserire l'E6 e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Non utilizzare detergenti alcalini, bensì solo un panno morbido e un detergente delicato.
- Collegare l'apparecchio solo ad una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'E6. Ulteriori dati tecnici sono riportati nelle presenti istruzioni per l'uso (vedi Capitolo 9 «Dati tecnici»).



- Collegare l'E6 direttamente alla presa domestica. In caso di impiego di prese multiple o prolunghe vi è pericolo di surriscaldamento.
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'apparecchio.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca e fredda.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF  e rimuovere la spina dalla presa di alimentazione.
- Non è ammessa l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione da parte di bambini senza la supervisione da parte di una persona responsabile.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Tenere lontano dall'apparecchio i bambini al di sotto degli otto anni, ovvero sorvegliarli costantemente.
- I bambini a partire dagli otto anni possono usare l'apparecchio senza supervisione solamente se sono stati istruiti sull'uso in condizioni di sicurezza. I bambini devono essere in grado di individuare e comprendere possibili pericoli derivanti da un uso errato.

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza


non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

Per un uso sicuro della cartuccia filtro CLARIS Smart:

- Conservare le cartucce filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce filtro nella confezione chiusa in un luogo asciutto.
- Proteggere le cartucce filtro dal calore e dall'irradiazione solare diretta.
- Non impiegare cartucce filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce filtro.
- La cartuccia filtro CLARIS Smart comunica con la Sua E6 tramite tecnologia RFID (banda di frequenza 13,56 MHz). Questo collegamento radio viene impiegato solo durante la preparazione per max. 3 secondi. La potenza massima di trasmissione è inferiore a 1 mW.

## 1 Operazioni preliminari e messa in servizio

### Collocazione dell'apparecchio



Adottare le seguenti precauzioni per la collocazione dell'E6:

- Collocare l'E6 su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.
- Collocare l'E6 in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

### Riempimento del contenitore di caffè in grani

#### ATTENZIONE

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero) e il caffè macinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.


- ▶ Inserire nel contenitore di caffè in grani esclusivamente chicchi tostati di caffè non trattato.
- 
- ▶ Togliere il coperchio salva aroma.
  - ▶ Rimuovere dal contenitore di caffè in grani eventuali impurità o corpi estranei presenti.
  - ▶ Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

### Rilevazione della durezza dell'acqua

Nel corso della prima messa in funzione va impostata la durezza dell'acqua. Se non si conosce la durezza dell'acqua utilizzata, è possibile determinarla. A tal fine utilizzare la striscia Aquadur® per il test di durezza dell'acqua in dotazione.

- ▶ Tenere la striscia di test brevemente (per 1 secondo) sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- ▶ Attendere circa 1 minuto.

## 1 Operazioni preliminari e messa in servizio



- ▶ Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

### Prima messa in funzione

#### **⚠ AVVERTENZA**

Piccolo pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.


- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

#### **ATTENZIONE**

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

**Condizione preliminare:** il contenitore di caffè in grani è pieno.

- ▶ Inserire la spina in una presa di rete.
- ▶ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF  per accendere l'E6.


«Sprachauswahl»

**i** Per visualizzare altre lingue, premere il pulsante « > ».

- ▶ Premere il pulsante della lingua desiderata, ad es. «Italiano». Sul display appare per breve tempo «Memorizzato». «Durezza dell'acqua»

**i** Se non si conosce la durezza dell'acqua utilizzata, prima è necessario determinarla (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Rilevazione della durezza dell'acqua»).



- ▶ Premere il pulsante « < » o « > » per modificare l'impostazione della durezza dell'acqua.



- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare». Sul display appare per breve tempo «Memorizzato». «Funzionamento filtro»
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiuma e l'erogatore del caffè.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- ▶ Applicare la prolunga in dotazione per la cartuccia filtro sulla parte superiore della cartuccia filtro CLARIS Smart.
- ▶ Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- ▶ Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.


**i** L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita la cartuccia filtro.

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato». «Manopola aperta»


- ▶ Aprire la manopola nella posizione . «Risciacquo del filtro in corso», dall'ugello per microschiuma fuoriesce acqua. Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente. Sul display appare «Manopola chiusa».
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione . «Riempimento del sistema in corso» «Svuotare vassoio»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e riporla in sede. «Risciacquo dell'apparecchio in corso» Viene visualizzata la schermata iniziale. L'E6 ora è pronta all'uso.

## Collegamento del latte

La Sua E6 fornisce una schiuma di latte meravigliosamente soffice e cremosa con una consistenza ottimale. Il criterio principale per la schiumatura del latte è una temperatura del latte di 4–8 °C. Pertanto consigliamo l'impiego di un refrigeratore per il latte o di un contenitore per il latte.



- ▶ Togliere il cappuccio di protezione dall'ugello per microschiuma.



- ▶ Collegare il tubo del latte all'ugello per microschiuma.
- ▶ Collegare l'altra estremità del tubo del latte a un contenitore per il latte o a un refrigeratore per il latte.

## Collegare l'accessorio (tramite collegamento radio)

È possibile collegare l'E6 via radio a un accessorio compatibile (per es. al refrigeratore per il latte Cool Control). A tal fine, il ricevitore radio del Cool Control o di JURA Smart Connect deve essere inserito nell'interfaccia di servizio.

Per questo collegamento radio viene impiegata una banda di frequenza di 2,4 GHz. La potenza massima di trasmissione è inferiore a 1 mW.

- i** Lo Smart Connect può essere protetto dall'accesso non autorizzato tramite un PIN. Attivate la funzione PIN tramite J.O.E.®, l'app di JURA. Maggiori informazioni sono disponibili su [jura.com/smartconnect](http://jura.com/smartconnect).
- i** Attenzione: tramite lo Smart Connect è possibile collegare alla macchina automatica solamente l'accessorio oppure solo J.O.E.®, non entrambi contemporaneamente.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare l'accessorio accanto alla macchina automatica da caffè (a distanza di max. 0,5 m).
- ▶ Accendere l'accessorio e la macchina automatica.
- ▶ Premere il pulsante di reset dello Smart Connect (ad es. con una graffetta).
- ▶ Dopodiché premere (entro 30 secondi) il pulsante di reset dell'accessorio, finché il LED si accende per visualizzare l'avvenuto collegamento.

## 2 Preparazione

### Nozioni di base per la preparazione:

- Sul display vengono visualizzati quattro prodotti che possono essere preparati. Premere il pulsante «>» per visualizzare ulteriori prodotti.
- Durante la macinatura è possibile modificare l'intensità del caffè dei **singoli prodotti** premendo i pulsanti «<» e «>».
- Durante la preparazione è possibile modificare le **quantità** (per es. d'acqua e di schiuma di latte) preimpostate premendo i pulsanti «<» e «>».
- Nella modalità di programmazione si ha la possibilità di effettuare **impostazioni permanenti** per tutti i prodotti (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Adeguare impostazioni prodotto»).
- È possibile interrompere la preparazione in qualsiasi momento. A tal fine premere il pulsante «Interruzione».

Il caffè è buono caldo. Una tazza di porcellana fredda toglie calore e gusto alla bevanda. Pertanto Le consigliamo di preriscaldare le tazze, poiché il caffè può sviluppare tutto il suo aroma solamente in tazze preriscaldate. Può acquistare uno scaldatasse di JURA presso il Suo rivenditore specializzato.

### Espresso e caffè



**Esempio:** ecco come preparare un caffè.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
  - ▶ Premere il pulsante «Caffè».
- La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.



## Due espressi e due caffè

La preparazione di **due** specialità di caffè avviene premendo due volte il rispettivo pulsante di preparazione (entro 1 secondo circa).

**Esempio:** ecco come preparare due espressi.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare due tazze sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere **due volte** il pulsante «Espresso» (**entro 1 secondo**). «2 x Espresso», la quantità d'acqua preimpostata scende nelle tazze.





## Cappuccino e espresso macchiato

**Esempio:** ecco come preparare un cappuccino.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale. Il latte è collegato all'ugello per microschiuma.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè e l'ugello per microschiuma.

**i** Per la preparazione dell'espresso macchiato, dopo la preparazione della schiuma di latte, spostare eventualmente la tazza, a seconda delle sue dimensioni, sotto all'erogatore del caffè.

- ▶ Premere il pulsante «Cappuccino». Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare «Manopola aperta».
- ▶ Aprire la manopola nella posizione . Viene preparata la schiuma di latte. «Manopola chiusa»
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione . La quantità d'acqua preimpostata per l'espresso scende nella tazza.



Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello per microschiuma»).

## Caffè Barista e lungo Barista

Per le specialità «caffè Barista» e «lungo Barista», combinare il caffè con acqua calda. In questo modo si ottiene una specialità di caffè dal sapore intenso e particolarmente digeribile. La quantità di acqua aggiuntiva può essere modificata (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Adeguare impostazioni prodotto»).

**Esempio:** ecco come preparare un «caffè Barista».

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè e l'ugello per microschiama.

- ▶ Premere il pulsante «Caffè Barista».

La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.

«Manopola aperta»

- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

Dall'ugello per microschiama fuoriesce acqua calda.

«Manopola chiusa»

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .



## Espresso doppio

Con questa selezione si preparano due espressi uno dopo l'altro. Il risultato è una specialità di caffè particolarmente forte e dall'aroma intenso.

## Schiama di latte

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale. Il latte è collegato all'ugello per microschiama.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello per microschiama.

- ▶ Premere il pulsante «Schiama»

Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare «Manopola aperta».

- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

Viene preparata la schiuma di latte.

«Manopola chiusa»

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .




Per fare in modo che l'ugello per microschiama funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello per microschiama»).

## Acqua calda



### ⚠ ATTENZIONE

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

- ▶ Evitare il contatto diretto con la pelle.



**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello per microschiama.
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- La quantità d'acqua preimpostata scende nella tazza.
- «Manopola chiusa»
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .

## Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza

A piacere è possibile impostare, in modo semplice e definitivo, la quantità d'acqua di tutti i **singoli prodotti** in base alle dimensioni della tazza. Come descritto nel seguente esempio, la quantità deve essere impostata una sola volta. Questa quantità verrà erogata per tutte le successive preparazioni.

**Esempio:** ecco come impostare, in modo **permanente**, la quantità d'acqua per un caffè.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere e **tenere premuto** il pulsante «Caffè», finché appare «È stata raggiunta la quantità di caffè desiderata? Premere il pulsante».
- ▶ Rilasciare il pulsante «Caffè».
- Ha inizio la preparazione e il caffè scende nella tazza.
- ▶ Premere un pulsante qualsiasi (eccetto «Interruzione») non appena il caffè nella tazza è sufficiente.
- La preparazione si interrompe. Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

**i** L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la procedura.



- i** È possibile impostare in modo permanente le quantità di tutti i singoli prodotti anche nella modalità di programmazione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Adeguare impostazioni prodotto»).

## Regolazione del macina caffè

È possibile regolare il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

### ATTENZIONE

Se si imposta il grado di macinatura a macina caffè fermo, non possono essere esclusi danni al selettore per la regolazione della macinatura.

- ▶ Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

**Esempio:** ecco come cambiare il grado di macinatura **durante** la preparazione di un espresso.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Aprire il coperchio della manopola di regolazione del grado di macinatura.
- ▶ Per avviare la preparazione, premere il pulsante «Espresso».
- ▶ Spostare la manopola di regolazione del grado di macinatura sulla posizione desiderata **mentre** il macina caffè è in funzione.

La quantità d'acqua preimpostata scende nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente.

- ▶ Chiudere il coperchio della manopola di regolazione del grado di macinatura.



## 3 Funzionamento quotidiano

### Riempimento del serbatoio dell'acqua

La manutenzione quotidiana dell'apparecchio e l'igiene nell'uso di latte, caffè e acqua sono fondamentali per un caffè sempre perfetto. Per tale motivo è necessario sostituire l'acqua **giornalmente**.


#### ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.
- 
- ▶ Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
  - ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
  - ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
  - ▶ Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

### Accendere l'apparecchio



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF  per accendere l'E6.

«Risciacquo dell'apparecchio in corso», il risciacquo si interrompe automaticamente. Viene visualizzata la schermata iniziale.

### Manutenzione quotidiana



Per assicurare il perfetto funzionamento dell'E6 ed una qualità sempre ottimale del caffè, sono necessarie alcune operazioni quotidiane.

- ▶ Estrarre la vaschetta di raccolta acqua.
  - ▶ Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua. Sciacquare entrambi con acqua calda.
- i** Svuotare il contenitore dei fondi di caffè sempre con l'apparecchio **acceso**. Solo in questo modo il contenitore dei fondi di caffè viene riassestato.
- ▶ Reinsediare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua.

- ▶ Pulire l'ugello per microschiama (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello per microschiama»).
- ▶ Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
- ▶ Scomporre e sciacquare l'ugello per microschiama (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiama»).
- ▶ Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua pulita.
- ▶ Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio.

Informazioni sulla manutenzione dell'E6 sono disponibili anche nella modalità di programmazione (pagina «2/4») nell'opzione di programma «Informazioni».

## Manutenzione regolare


Eeguire le seguenti operazioni di manutenzione **regolarmente** oppure **secondo necessità**:

- Per ragioni igieniche consigliamo di sostituire il tubo del latte e l'erogatore del latte sostituibile a intervalli regolari (circa ogni 3 mesi). I pezzi di ricambio sono disponibili presso i rivenditori specializzati. L'E6 è equipaggiata con il sistema del latte **HPI**.
- Pulire le pareti interne del serbatoio dell'acqua, ad esempio con una spazzola. Ulteriori informazioni sul serbatoio dell'acqua sono disponibili nelle presenti istruzioni per l'uso (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione del serbatoio dell'acqua»).
- Sul lato superiore e inferiore del ripiano appoggia tazze possono accumularsi residui di latte e caffè. In tal caso, pulire il ripiano appoggia tazze.

## Spegnere l'apparecchio




Allo spegnimento dell'E6 si avvia automaticamente un ciclo di risciacquo se è stata preparata una specialità di caffè.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiuma e l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF .

**i** Se è stato preparato del latte, l'apparecchio segnala la necessità di eseguire la pulizia del sistema del latte («**Pulizia sistema del latte**»). Dopo 10 secondi la procedura di spegnimento prosegue automaticamente.

### «Risciacquo dell'apparecchio in corso»

Se è stato preparato del latte ma non è stata avviata la pulizia del sistema del latte, è necessario sciacquare il sistema del latte («**Risciacquo sistema del latte**» / «**Manopola aperta**»).

- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

### «Risciacquo sistema del latte in corso»

### «Manopola chiusa»

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .

L'E6 è disattivata.

## 4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione

Premere il pulsante « P:» per passare alla modalità di programmazione. I pulsanti multifunzione consentono la navigazione tra le opzioni di programma e la memorizzazione permanente delle impostazioni desiderate. È possibile effettuare le seguenti impostazioni:

| Opzione di programma | Sottomenu  | Descrizione   |
|----------------------|--|---|
| «1/4»                | «Pulizia»,<br>«Decalcificazione»,<br>«Pulizia sistema del latte»,<br>«Filtro» (solo se il filtro è inserito) | ► <b>Avviare</b> qui il programma di manutenzione richiesto.  |
| «2/4»                | «Risciacquo sistema caffè»,<br>«Risciacquo sistema del latte»,<br>«Informazioni»                             | ► Qui si <b>avvia</b> il programma di manutenzione desiderato o si prende visione delle informazioni relative alle operazioni di manutenzione necessarie. |
| «3/4»                | «Modalità di impostazione»   | ► Scegliere le proprie impostazioni per le specialità di caffè e per l'acqua calda.   |
| «4/4»                | «Selezione della lingua»   | ► Selezionare la lingua desiderata.   |
|                      | «Unità»  | ► Selezionare l'unità di misura per la quantità d'acqua.  |
|                      | «Spegnimento dopo»   | ► Impostare il tempo dopo il quale l'E6 deve disattivarsi automaticamente.  |
|                      | «Durezza dell'acqua»   | ► Impostare la durezza dell'acqua utilizzata.   |

### Adeguare impostazioni prodotto

Nell'opzione di programma «Modalità di impostazione» è possibile effettuare impostazioni personalizzate per tutte le specialità di caffè nonché per l'acqua calda. È possibile effettuare le seguenti impostazioni permanenti:

| Prodotto   | Intensità del caffè | Quantità              | Temperatura   |
|------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| «Espresso» | 8 livelli           | Acqua: 15 ml – 80 ml  | normale, alta |
| «Caffè»    | 8 livelli           | Acqua: 25 ml – 240 ml | normale, alta |



| Prodotto                                       | Intensità del caffè | Quantità   | Temperatura                  |
|--|---------------------|--|------------------------------|
| «2 x Espresso»,<br>«2 x Caffè»                 | –                   | Acqua: la quantità impostata del singolo prodotto viene raddoppiata. | come per il singolo prodotto |
| «Caffè Barista»,<br>«Lungo Barista»            | 8 livelli           | Acqua: 25 ml – 240 ml<br>Acqua bypass: 0 ml – 240 ml                 |                              |
| «Espresso doppio»<br>(2 processi di infusione) | 8 livelli           | Acqua: 30 ml – 160 ml  | normale, alta                |
| «Cappuccino»                                   | 8 livelli           | Acqua: 25 ml – 240 ml<br>Schiuma di latte: 3 sec. – 120 sec.         | normale, alta                |
| «Macchiato»                                    | 8 livelli           | Acqua: 15 ml – 80 ml<br>Schiuma di latte: 3 sec. – 120 sec.          | normale, alta                |
| «Schiuma»                                      | –                   | Schiuma di latte: 3 sec. – 120 sec.                                  | –                            |
| «Acqua calda»                                  | –                   | Acqua: 25 ml – 450 ml  | bassa, normale, alta         |

Le impostazioni permanenti nella modalità di programmazione si effettuano sempre allo stesso modo.

**Esempio:** ecco come modificare l'intensità di un caffè.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Premere il pulsante « P:☼ ».
- ▶ Premere più volte il pulsante « > », finché viene visualizzata la pagina «3/4».
- ▶ Premere il pulsante «Modalità di impostazione».

**i** Nella seguente opzione si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. In questa fase non viene preparato alcun prodotto.

**i** Per visualizzare altri prodotti, premere il pulsante « > ».

- ▶ Premere il pulsante «Caffè».
- ▶ Premere il pulsante «Intensità del caffè».
- ▶ Premere il pulsante « < » o « > » per modificare l'impostazione dell'intensità del caffè.
- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».  
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
- ▶ Premere per **ca. 2 secondi** il pulsante «⬆» per uscire dalla modalità di programmazione.

**Spegnimento automatico** Lo spegnimento automatico dell'E6 consente di risparmiare energia. Se la funzione è attivata, l'E6 si spegne automaticamente dopo l'ultima operazione, una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato.

Lo spegnimento automatico può essere impostato su 15 minuti, 30 minuti oppure 1-9 ore.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Premere il pulsante « **P** ».
- ▶ Premere più volte il pulsante « **>** », finché viene visualizzata la pagina «4/4».
- ▶ Premere il pulsante «**Spegnimento dopo**».
- ▶ Premere il pulsante « **<** » o « **>** » per modificare lo spegnimento.
- ▶ Premere il pulsante «**Memorizzare**».  
Sul display appare per breve tempo «**Memorizzato**».
- ▶ Premere il pulsante «**L**» per uscire dalla modalità di programmazione.

## Impostazione della durezza dell'acqua

Quanto più calcarea è l'acqua, tanto più spesso dovrà essere decalcificata l'E6. Per questa ragione è importante impostare il corretto grado di durezza dell'acqua.

La durezza dell'acqua è già stata impostata durante la prima messa in funzione. È possibile modificare quest'impostazione in qualsiasi momento.

È possibile impostare la durezza dell'acqua in continuo da 1 °dH a 30 °dH.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Premere il pulsante « **P** ».
- ▶ Premere più volte il pulsante « **>** », finché viene visualizzata la pagina «4/4».
- ▶ Premere il pulsante «**Durezza dell'acqua**».
- ▶ Premere il pulsante « **<** » o « **>** » per modificare l'impostazione della durezza dell'acqua.
- ▶ Premere il pulsante «**Memorizzare**».  
Sul display appare per breve tempo «**Memorizzato**».

- ▶ Premere il pulsante «**L**» per uscire dalla modalità di programmazione.

## Lingua

Questa opzione di programma consente di impostare la lingua dell'E6.

**Esempio:** ecco come modificare la lingua da «Italiano» a «English».

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Premere il pulsante «**P**».
- ▶ Premere più volte il pulsante «**>**», finché viene visualizzata la pagina «4/4».
- ▶ Premere il pulsante «**Selezione della lingua**».

**i** Per visualizzare altre lingue, premere il pulsante «**>**».

- ▶ Premere il pulsante della lingua desiderata, ad es. «**English**». Sul display appare per breve tempo «**Saved**»
- ▶ Premere il pulsante «**L**» per uscire dalla modalità di programmazione.

## Unità di misura quantità d'acqua

Nell'opzione di programma «Unità» è possibile impostare l'unità di misura della quantità d'acqua.

**Esempio:** ecco come modificare l'unità di misura della quantità d'acqua da «ml» a «oz».

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Premere il pulsante «**P**».
- ▶ Premere più volte il pulsante «**>**», finché viene visualizzata la pagina «4/4».
- ▶ Premere il pulsante «**Unità**».
- ▶ Premere il pulsante «**oz**».
- ▶ Premere il pulsante «**Memorizzare**». Sul display appare per breve tempo «**Memorizzato**».
- ▶ Premere il pulsante «**L**» per uscire dalla modalità di programmazione.

## 5 Manutenzione

### Nozioni di base per la manutenzione:

- Premendo il pulsante « P❄️ » si passa alla panoramica dei programmi di manutenzione. Non appena una barra è interamente rossa, l'E6 richiede l'esecuzione del relativo programma di manutenzione.
- Eseguire il relativo programma di manutenzione non appena la macchina lo richiede.
- Per motivi igienici, eseguire la pulizia dell'ugello per microschiuma **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.

### Risciacquo dell'apparecchio



È possibile avviare manualmente in qualsiasi momento il risciacquo del sistema di erogazione del caffè.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante « P❄️ ».
- ▶ Premere il pulsante « > ».
- ▶ Premere il pulsante «Risciacquo sistema caffè» per avviare il ciclo di risciacquo.  
La procedura si interrompe automaticamente.

### Risciacquo dell'ugello per microschiuma



Dopo ogni preparazione del latte, l'E6 richiede un risciacquo del sistema del latte.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Risciacquo sistema del latte».

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.
- ▶ Premere il pulsante « P❄️ ».  
«Manopola aperta»
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .  
L'ugello per microschiuma viene sciacquato.  
«Manopola chiusa»
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .

## Pulizia dell'ugello per microschiuma

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.

### ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.



- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.



**i** Il detersivo per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.


- ▶ Premere il pulsante « **P** ».
- ▶ Premere il pulsante « **Pulizia sistema del latte** ».
- ▶ Premere il pulsante « **Avvio** ».
- ▶ Premere il pulsante « **Avanti** ».
- ▶ « **Detersivo** »
- ▶ Rimuovere il tubo del latte dal contenitore per il latte o dal frigorifero per il latte.
- ▶ Versare 250 ml di acqua calda in un recipiente e aggiungere 1 unità di dosaggio di detersivo per il sistema del latte.
- ▶ Immergere il tubo del latte nel recipiente.



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.
- ▶ Premere il pulsante « **Avanti** ».
- ▶ Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare « **Manopola aperta** ».
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- ▶ L'ugello per microschiuma e il tubo del latte vengono puliti.
- ▶ « **Manopola chiusa** »
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
- ▶ « **Riempire acqua** »
- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.
- ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per microschiuma.

- ▶ Premere il pulsante «Avanti».  
«Manopola aperta»
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .  
L'ugello per microschiuma e il tubo del latte vengono sciacquati con acqua fresca.  
«Manopola chiusa»
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .

## Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma




Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio scomporlo e sciacquarlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.


- ▶ Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
  - ▶ Rimuovere l'ugello per microschiuma.
  - ▶ Scomporre l'ugello per microschiuma nei singoli componenti.
  - ▶ Sciacquare tutte le parti sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in una soluzione composta da 250 ml di acqua e da un'unità di dosaggio di detergente per il sistema del latte JURA. Sciacquare quindi a fondo i singoli componenti.
  - ▶ Riassemblare l'ugello per microschiuma.
- i** Assicurarsi che tutti i singoli componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire il funzionamento ottimale dell'ugello per microschiuma.
- ▶ Rimontare l'ugello per microschiuma sul sistema del latte.

## Inserimento/sostituzione del filtro

L'E6 non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Smart.

- i** Non appena la cartuccia filtro esaurisce la sua efficacia (in funzione della durezza dell'acqua impostata), l'E6 richiede una sostituzione del filtro.
- i** Le cartucce filtro CLARIS Smart sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale. Il simbolo del filtro  è acceso con colore rosso (se si sta già utilizzando un filtro e questo è esaurito).



- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Ruotare la cartuccia filtro in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio dell'acqua insieme alla relativa prolunga.
- ▶ Applicare la prolunga per la cartuccia filtro sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro CLARIS Smart.
- ▶ Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- ▶ Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita/sostituita la cartuccia filtro.

«Manopola aperta»

- ▶ Aprire la manopola nella posizione

«Risciacquo del filtro in corso»

«Manopola chiusa»

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione

## Pulizia dell'apparecchio

Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'E6 richiede una pulizia.

### ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i** Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Pulire apparecchio».

- ▶ Premere il pulsante « ».
- ▶ Premere il pulsante «Avvio».
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- ▶ Premere il pulsante «Svuotare fondi di caffè»



- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

«Pulizia»

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».

«Pulizia dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.

La procedura si interrompe, «Inserire pastiglia».

- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per la pastiglia per la pulizia.
- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».

«Pulizia dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua a più riprese.

La procedura si interrompe automaticamente.

«Svuotare fondi di caffè»

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

## Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'E6 si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

- i** Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

### ⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

### ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.



**ATTENZIONE** L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

**ATTENZIONE** Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

**i** Il programma di decalcificazione dura circa 40 minuti.

**i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Decalcificare apparecchio».

- ▶ Premere il pulsante « P❄️ ».

«Decalcificazione»

- ▶ Premere il pulsante «Avvio».

- ▶ Premere il pulsante «Avanti».

«Svuotare vassoio»

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.


«Aggiungere prodotto»

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.


- ▶ Sciogliere completamente 3 pastiglie per la decalcificazione JURA in un recipiente contenente 500 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.

- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua **vuoto** e riporlo in sede.

«Manopola aperta»



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiama.

- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

«Decalcificazione in corso», dall'ugello per microschiama fuoriesce acqua a più riprese.

La procedura si interrompe, «Manopola chiusa».



- ▶ Chiudere la manopola nella posizione ①.  
«Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.  
La procedura si interrompe, «Svuotare vassoio».
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.  
«Sciogliere cont. acqua» / «Riempire il serbatoio dell'acqua»
- ▶ Svuotare il recipiente e collocarlo sotto l'ugello per microschiuma e l'erogatore del caffè.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.  
«Manopola aperta»
- ▶ Aprire la manopola nella posizione ②.  
«Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.  
La procedura si interrompe, «Manopola chiusa».
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione ①.  
Il ciclo di decalcificazione prosegue. Dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.  
La procedura si interrompe «Svuotare vassoio»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

**i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

## Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.


- ▶ Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ▶ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, rimuoverla.
- ▶ Sciogliere 3 pastiglie per la decalcificazione JURA nel serbatoio dell'acqua pieno.
- ▶ Lasciare riposare il serbatoio dell'acqua con la soluzione di decalcificazione per alcune ore (per esempio durante l'intera notte).
- ▶ Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.

- ▶ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, riporla in sede.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

## Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Riempire chicchi».


- ▶ Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF .
- ▶ Togliere il coperchio salva aroma.
- ▶ Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- ▶ Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

## 6 Segnalazioni sul display

| Segnalazione  | Causa/conseguenza  | Rimedio   |
|---|--|---|
| «Riempire il serbatoio dell'acqua»                                  | Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.  | ► Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 3 «Funzionamento quotidiano – Riempimento del serbatoio dell'acqua»).                                     |
| «Svuotare fondi di caffè»   | Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. La preparazione non è possibile.  | ► Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua (vedi Capitolo 3 «Funzionamento quotidiano – Manutenzione quotidiana»).       |
| «Vassoio assente»   | La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.  | ► Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.  |
| «Riempire chicchi»  | Il contenitore di caffè in grani è vuoto. Non è possibile preparare specialità di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte. | ► Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del contenitore di caffè in grani»). |
| «Risciacquo dell'apparecchio in corso»                              | L'E6 richiede un risciacquo del sistema del latte.   | ► Eseguire il risciacquo del sistema del latte (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per microschiama»).                                  |
| Il simbolo del filtro in basso sul display è acceso (colore rosso). | La cartuccia filtro ha esaurito la sua efficacia.  | ► Sostituire la cartuccia filtro CLARIS Smart (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Inserimento/sostituzione del filtro»).                                       |
| «Pulire apparecchio»  | L'E6 richiede una pulizia.   | ► Eseguire la pulizia (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»).  |
| «Decalcificare apparecchio»   | L'E6 richiede una decalcificazione.  | ► Eseguire una decalcificazione (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).   |
| «Apparecchio troppo caldo»  | Il sistema è troppo caldo per poter avviare un programma di manutenzione.  | ► Attendere alcuni minuti finché il sistema si è raffreddato oppure preparare una specialità di caffè o acqua calda.  |

## 7 Risoluzione di eventuali problemi

| Problema   | Causa/conseguenza   | Rimedio   |
|--|---|---|
| Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per microschiuma. | L'ugello per microschiuma è sporco.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire l'ugello per microschiuma (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello per microschiuma»).</li> <li>▶ Scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma»).</li> </ul> |
| Durante la preparazione di caffè, il caffè scende solo a gocce.  | Il caffè è macinato troppo fine e ottura il sistema. Eventualmente la durezza dell'acqua non è stata impostata correttamente.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selezionare una macinatura più grossolana (vedi Capitolo 2 «Preparazione – Regolazione del macina caffè»).</li> <li>▶ Eseguire una decalcificazione (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).</li> </ul>   |
| Dietro al contenitore dei fondi di caffè è presente caffè macinato asciutto.   | I chicchi di caffè impiegati causano un volume di caffè macinato superiore alla media.  | ▶ Ridurre l'intensità del caffè o impostare un grado di macinatura più fine (vedi Capitolo 2 «Preparazione – Regolazione del macina caffè»).  |
| «Riempire il serbatoio dell'acqua» viene visualizzato nonostante il serbatoio dell'acqua sia pieno.                      | Il galleggiante del serbatoio dell'acqua è inceppato.   | ▶ Decalcificare il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione del serbatoio dell'acqua»).   |
| L'ugello per microschiuma eroga poca acqua o vapore o non ne eroga affatto. Il rumore di pompaggio è molto fiavole.      | Il raccordo dell'ugello per microschiuma può essere intasato da residui di latte o schegge di calcare staccatesi durante la decalcificazione. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimuovere l'ugello per microschiuma.</li> <li>▶ Svitare il raccordo nero.</li> <li>▶ Pulire a fondo il raccordo.</li> <li>▶ Avvitare saldamente il raccordo manualmente.</li> </ul>  |
| Il macina caffè è particolarmente rumoroso.  | All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.  | ▶ Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).   |

| Problema   | Causa/conseguenza  | Rimedio  |
|--|--|--|
| «ERROR 2» o viene visualizzato «ERROR 5».                | Se l'apparecchio è stato esposto al freddo per un periodo prolungato, il riscaldamento può essere bloccato per ragioni di sicurezza. | ► Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.  |
| Vengono visualizzate altre segnalazioni di tipo «ERROR». | –  | ► Disattivare l'E6 con l'interruttore di esercizio ON/OFF  . Contattare il servizio clienti del proprio paese. (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»). |

- i** Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

## 8 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali




### Trasporto / svuotamento del sistema

Conservare l'imballo dell'E6. Serve da protezione in caso di trasporto.

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto dell'E6 per prevenire danni dovuti al gelo.



**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Rimuovere il tubo del latte dall'ugello per microschiama.
  - ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiama.
  - ▶ Premere il pulsante «**Schiuma**».
- Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare «**Manopola aperta**».
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- «**Schiuma**», dall'ugello per microschiama fuoriesce vapore bollente.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
  - ▶ Premere più volte il pulsante « > », finché viene visualizzato «**Quantità di latte**» / «**60 sec.**».
- Dall'ugello per microschiama continua a fuoriuscire vapore fino allo svuotamento del sistema.
- «**Manopola chiusa**»
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
- «**Riempire il serbatoio dell'acqua**»
- ▶ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF .
- L'E6 è disattivata.

### Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.



Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

## 9 Dati tecnici

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tensione  | 220–240 V ~, 50 Hz    |
| Assorbimento  | 1450 W                |
| Marchio di conformità                               | <b>CE</b>             |
| Pressione della pompa                               | statica max. 15 bar   |
| Capacità del serbatoio dell'acqua<br>(senza filtro) | 1,9 l                 |
| Capacità del contenitore di caffè<br>in grani       | 280 g                 |
| Capacità del contenitore dei fondi<br>di caffè      | max. 16 porzioni      |
| Lunghezza del cavo                                  | ca. 1,1 m             |
| Peso  | ca. 9,6 kg            |
| Dimensioni (L × A × P)                              | 28,0 × 35,1 × 43,9 cm |

### Collegamento radio

|   |  |
|---|--|
| Cartuccia filtro<br>CLARIS Smart<br>(tecnologia RFID) | Banda di frequenza 13,56 MHz<br>Potenza massima di trasmissione < 1 mW |
| JURA Smart Connect<br>(connessione<br>Bluetooth)      | Banda di frequenza 2,4 GHz<br>Potenza massima di trasmissione < 1 mW   |

Avviso per il collaudatore (prova di revisione secondo la norma DIN VDE 0701-0702): il punto centrale di terra (PCT) si trova sul lato inferiore dell'apparecchio nelle immediate vicinanze del connettore del cavo di rete.



## 10 Indice alfabetico

### A

- Accensione 21
- Acqua calda 19
- Adeguare impostazioni prodotto 24
- Apparecchio
  - Accensione 21
  - Collocazione 11
  - Decalcificazione 32
  - Manutenzione quotidiana 21
  - Manutenzione regolare 22
  - Pulizia 31
  - Risciacquo 28
  - Spegnimento 23

### B

- Bluetooth 40

### C

- Caffè 16
  - Due caffè 17
- Caffè Barista 18
- Cappuccino 17
- Cartuccia filtro CLARIS Smart
  - Inserimento 30
  - Sostituzione 30
- Cavo di rete 4
- Collegamento accessorio 14
- Collegamento radio 10, 12, 14, 30, 40
- Collocazione
  - Collocazione dell'apparecchio 11
- Contatti 44
- Contenitore dei fondi di caffè 4
- Contenitore di caffè in grani
  - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 4
  - Pulizia 35
  - Riempimento 11
- Coperchio
  - Scomparto di riempimento della pastiglia per la pulizia 4
  - Serbatoio dell'acqua 4
- Coperchio salva aroma
  - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 4

### D

- Dati tecnici 40
- Decalcificazione
  - Apparecchio 32
  - Serbatoio dell'acqua 34
- Dichiarazione di conformità 44
- Dichiarazione di conformità UE 44
- Display 5
- Display, segnalazioni 36
- Doppio prodotto 17
- Due prodotti 17
- Durezza dell'acqua
  - Impostazione della durezza dell'acqua 26
  - Rilevazione della durezza dell'acqua 11

### E

- Erogatore del caffè
  - Erogatore del caffè regolabile in altezza 4
- Erogatore del caffè regolabile in altezza 4
- Erogazione acqua calda e vapore
  - Manopola di erogazione acqua calda e vapore 5
- Espresso 16
  - Due espressi 17
- Espresso doppio 18
- Espresso macchiato 17

### F

- Filtro
  - Inserimento 30
  - Sostituzione 30

### G

- Grado di macinatura
  - Manopola di regolazione del grado di macinatura 4

### H

- Hotline 44

### I

- Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza 19
- Impostazioni
  - Permanenti in modalità di programmazione 24

## 10 Indice alfabetico

Impostazioni permanenti in modalità di programmazione 24

Impostazioni prodotto

Adeguare 24

Indirizzi 44

## J

JURA

Contatti 44

## L

Latte

Collegamento del latte 14

Lingua 27

Lunghezza del caffè

Impostazione permanente della

lunghezza del caffè in base alle

dimensioni della tazza 19

## M

Macinatura

Regolazione del macina caffè 20

Manopola di erogazione acqua calda e vapore 5

Manopola di regolazione del grado di macinatura 4

Manutenzione 28

Manutenzione quotidiana 21

Manutenzione regolare 22

Manutenzione quotidiana 21

Manutenzione regolare 22

Messa in funzione, Prima 12

Modalità di programmazione

Impostazione della durezza dell'acqua 26

Lingua 27

Spegnimento automatico 26

Unità di misura quantità d'acqua 27

## P

Preparazione 16

Acqua calda 19

Caffè 16

Cappuccino 17

Due caffè 17

Due espressi 17

Due specialità di caffè 17

Espresso 16

Espresso doppio 18

Espresso macchiato 17

Lungo Barista 18

Schiuma di latte 18

Prima messa in funzione 12

Problemi

Risoluzione di eventuali problemi 37

Pulizia

Contenitore di caffè in grani 35

Ugello per microschiama 29

Pulizia

Apparecchio 31

Pulsante

Interruttore di esercizio ON/OFF 4

Punto centrale di terra 40

## Q

Quantità d'acqua bypass 18

## R

RFID 40

Riempimento

Contenitore di caffè in grani 11

Riempimento

Serbatoio dell'acqua 21

Ripiano appoggia tazze 4

Risciacquo

Apparecchio 28

Ugello per microschiama 28

Risoluzione di eventuali problemi 37

## S

Schiuma di latte 18

Scomparto di riempimento

Scomparto di riempimento della pastiglia per la pulizia 4

Segnalazioni sul display 36

Serbatoio dell'acqua 4

Serbatoio dell'acqua

Decalcificazione 34

Riempimento 21

Servizio clienti 44

Sicurezza 6

Sistema del latte

Pulizia dell'ugello per microschiama 29

Risciacquo dell'ugello per microschiama 28

Smaltimento 39

Smart Connect 14

Spegnimento 23  
Spegnimento automatico 26  
Svuotamento del sistema 39

## T

Telefono 44  
Trasporto 39

## U

Ugello per microschiuma 4  
    Pulizia 29  
    Risciacquo 28  
    Scomposizione e risciacquo 30  
Unità di misura quantità d'acqua 27  
Uso conforme 6

## V

Vaschetta di raccolta acqua 4

## 11 Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG  
 Kaffeeweltstrasse 10  
 CH-4626 Niederbuchsiten  
 Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet **jura.com**.
- i** Se dovesse avere bisogno di aiuto per l'uso del Suo apparecchio visiti il sito **jura.com/service**.

- Direttive** L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:
- 2014/35/UE – Direttiva Bassa Tensione
  - 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica
  - 2009/125/CE – Direttiva ErP
  - 2011/65/UE – Direttiva RoHS
  - 2014/53/UE – Direttiva sulle apparecchiature radio

La Dichiarazione di conformità UE dettagliata per la Sua E6 è disponibile sul sito **jura.com/conformity**.

- Modifiche tecniche** Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali dell'apparecchio. La Sua E6 può differire in alcuni dettagli.

- La Sua opinione** La Sua opinione è importante per noi! Utilizzi le opportunità di contatto presenti su **jura.com**.

- Copyright** Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o tradurre il documento in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta da parte della JURA Elektroapparate AG.